

Manual de Uso do Sorteador de Revista - Radom




O equipamento é um sorteador aleatório de pessoas ajustável, é utilizado para inibir o desvio de material pelos funcionários em estabelecimentos.


FUNCIONAMENTO:

Quando o botão frontal (no lado direito infeior) for acionado, é feito o sorteio:

- **Liberado**= Som contínuo e led verde ligado.
- **Sorteado**= Som intermitente e led vermelho ligado.



AJUSTE PERCENTUAL DE SORTEIO:



Gire o Trimpot para direita para obter 100% de sorteio, ou o todo para esquerda para obter 0%. Qualquer valor intermediário é aceitável.

LIGAÇÕES ELÉTRICAS:



● Saida adicional para acionamento de uma sirene, campainha ou lâmpada.

● Entrada da fonte bivolt que acompanha o produto.

● Fechando uma chave 100% sorteado

OBS: Compatível com toda a linha Sinalização Diponto.